



IERĪCES EKSPLUATĀCIJA

1.1. INFORMĀCIJA PAR TEHNISKĀ APRĪKOJUMA KOMPONENTIEM

Priekšpuse:

Skārienekrāns: Ar pirksta galu viegli uzsitiet pa ekrānu, lai no izvēlnes izvēlētos komandas vai ievadītu informāciju.

Lādēšanas indikators: Baterijas lādēšanās laikā deg spilgti dzeltenā krāsā, kad baterija ir pilnībā uzlādēta – iedegas zaļā krāsā. Neatvienojiet datoru, kamēr baterija nav pilnībā uzlādēta.

Aizmugure:

Skajrunis: Atskaņo mūziku, skaņas un balsi

SD slots: atbalsta SD (Secure Digital) atmiņas kartes.

Augšpuse:

Ieslēgt/Izslēgt slēdzis: Ieslēdz un izslēdz ierīci

Apakšpuse:

Automašīnas aprīkojuma savienotājs: Pievieno ierīci papildus automašīnas aprīkojumam

Mini USB savienotājs: Pievieno lādētājam vai USB kabelim

Atiestates poga: izmanto ierīces atiestatīšanai (saudzīgā atiestate)

1.2. PIRMREIZĒJĀ SAGATAVOŠANA DARBAM

Pārliecinieties par to, ka dators ir pievienots jaudas avotam (skat. nākošo sadaļu)

Lai palaistu ierīci, pārslēdziet jaudas slēdzi „on” pozīcijā.

1.3. BATERIJAS LĀDĒŠANA, IZMANTOJOT USB KABELI

Pirmo reizi lādējiet ierīci vismaz 4 stundas.

1. Ieslēdziet datoru.

2. Pievienojiet USB kabeļa mini-USB savienotāju ierīces apakšējai daļai, otru USB kabeļa galu pievienojiet datora USB portam.

Ievērojiet! Lai nodrošinātu optimālu litija-jonu baterijas veiktspēju, ievērojiet sekojošo:

nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā

nav nepieciešams pirms lādēšanas izlādēt bateriju

ja neizmantosiet ierīci ilgāku laiku, uzlādējiet pilnu bateriju vismaz reizi divās nedēļās.

Pilnīga baterijas izlādēšanās var nelabvēlīgi ietekmēt turpmāku baterijas veiktspēju.

1.4. IERĪCES IZMANTOŠANA AUTOMAŠĪNĀ

Ierīce tiek komplektēta ar automašīnas lādētāju un stiprinājumu.

Automašīnas stiprinājuma izmantošana:

Izvēlieties stiprinājumam piemērotu vietu, neaizsedzot vadītāja redzes lauku!

Stiprinājums sastāv no kronšteina un statīva.

Pavērsiet GPS antenu uz debesīm.

Automašīnas lādētāja pievienošana

Izmantojot ierīci automašīnā, lādētājs nodrošina ierīci ar strāvas padevi.

Ievērojiet! Lai pasargātu ierīci no neparedzētām izmaiņām strāvas plūsmā, pievienojiet lādētāju tikai pēc automašīnas motora iedarbināšanas!

pievienojiet vienu lādētāja galu ierīces jaudas savienojumam, bet otru galu cigarešu aizsmēķētājam.

1.5. IERĪCES IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, pārslēdziet jaudas slēdzi „on” vai „off” pozīcijā.





1.6. SD KARTES IEVIETOŠANA

Jūsu ierīce ir aprīkota ar SD kartes slotu, kurā var ievietot Secure Digital vai MultiMediaCard datu uzglabāšanas karti. Ievietojiet karti ar savienotāju pavērstu uz slotu un marķējumu pret ierīces priekšējo daļu. Lai izņemtu karti, pārliedzinieties, ka tā nesaņem datus, tad nedaudz piespiediet uz kartes augšējā smalas un izvelciet to no slota. Glabājiet SD karti kārbīnā, lai pasargātu to no putekļiem un mitruma.

TRAUCĒJUMI

PROBLĒMAS AR EKRĀNU

Ekrāns pārāk lēnu reaģē: Pārliedzinieties, vai ierīce saņem pietiekamu elektroenerģijas daudzumu. Nepieciešamības gadījumā veiciet sistēmas atiestati.

Ekrāns „uzkaras”: Veiciet sistēmas atiestati.

Ekrānā redzamais ir grūti saskatāms: Pārliedzinieties vai ir ieslēgts displeja fona apgaismojums. Pārvietojieties uz labi apgaismotu telpu.

Slikti reaģē uz pieskārieniem: Pārkalibrējiet skārienekrānu.

ROBLĒMAS AR SAVIENOJUMIEM

Pirms veicat savienojumu: Pārliedzinieties, ka ierīce un dators ir ieslēgti, vadi stingri pievienoti USB portam (neizmantojiet USB centrmezglu). Nepieciešamības gadījumā atvienojiet ierīci un veiciet datora atiestati.

1.7. IERĪCES UZTURĒŠANA

Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai mitruma, spēcīga ultravioletā starojuma un augstu temperatūru iedarbībai, nenovietojiet to tiešā saules gaismā. Novietojiet neko uz ierīces. Nepieskarīties ekrānam ar asiem priekšmetiem. Netīriet ekrānu ar papīra dvieļiem. Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci.

1.8. DROŠĪBAS PASĀKUMI

Lietojoiet lādētāju: Lietojiet tikai ar ierīci komplektēto lādētāju. Lādētājam jābūt ar „LPS” (LISTED Power Unit, Limited Power Source marķējumu; jauda: +5V dc/1.2A

Lietojoiet bateriju: Šī ierīce ir komplektēta ar iekšējo litija polimēra bateriju. Neuzmanīgi apejoties ar bateriju, tā var eksplodēt un izdalīt kaitīgas ķīmiskās vielas.

1.9. ATBRĪVOŠANĀS NO NOLĪETOTĀM ELEKTROIERĪCĒM

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem, šī ierīce ir aizliegts izmest pie sadzīves atkritumiem. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu kārtību, kādā varat atbrīvoties no savas nolietotās ierīces.

IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

GARANTĒTĀJS: ROUTE 66 Geographic Information Systems B.V., Leidekkerstraat 4A, NL-2984 AV Ridderkerk (The Netherlands)

ŠĪ GARANTIJA SEDZ: Garantētājs garantē to, ka tehniskajam aprīkojumam neradīsies nekādi materiāla vai ražošanas defekti pie normālas produkta izmantošanas 2 (divu) gadu garumā, skaitot no ierīces iegādes dienas. Šī ierobežotā garantija sedz tikai bezmaksas ierīces apmaiņšanu. Ja ierīce tiek remontēta pēc garantijas perioda beigām, remonta garantijas periods ir 6 (seši) mēneši sākot no remonta veikšanas dienas.

ŠĪ GARANTIJA NAV ATTIECINĀMA UZ: Normālu ierīces nolietojumu. Garantija nesedz ierīces remontu sekojošos gadījumos, ja ierīce ir atvērta (izņemot autorizētā servisā), ja ierīce tiek nepareizi izmantota, tiek pakļauta mitruma, šķīdrumu, karstuma iedarbībai, ir saņēmusi fizisku triecienu. Tāpat garantija nav attiecināma uz instalēto programmatūru.

LAI VEIKTU GARANTIJAS REMONTU: Lai ziņotu par defektu, sazinieties ar ROUTE 66: www.66.com, aprakstot defektu. Ierīci nosūtiet uz ROUTE 66 norādīto adresi. Ja jūs ziņojat par defektu pēc 180 dienām no garantijas perioda sākuma, ROUTE 66 ir tiesīgs ieturēt no jums samaksu par sūtījumu un pakalpojumu.

AMARANTA

Lielirbes ielā 6 Rīga, tālrunis 67805605
www.amaranta.lv



ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA: Ne ROUTE66, ne piegādātāji nenes atbildību par tīšiem, netīšiem, tiešiem, netiešiem vai cita veida bojājumiem vai zaudējumiem (ieskaitot datu zaudēšanu, peļņas zaudēšanu, biznesa zaudēšanu), kas radušies iekārtas lietošanas vai neprasmes lietot rezultātā. Neskatoties uz iespējamo zaudējumu apjomu, ROUTE 66 un piegādātāju kopējā atbildība nepārsniedz naudas summu, kas samaksāta par šo ierīci. ROUTE 66 nenes atbildību par ierīces viltojumiem.

Preču zīmes

Visi zīmoli un produktu nosaukumi ir preču zīmes vai to attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

ievērojiet

Šajā lietošanas instrukcijā ietvertu informāciju ražotājs ir tiesīgs mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma

AMARANTA

Lielirbes ielā 6 Rīga, tālrunis 67805605
www.amaranta.lv